

POSEBNA NAVODILA ZA UPORABO

1. Vgradite ventil vodoravno, s tuljavo navzgor.
2. Uporabite medij z nizko vsebnostjo vlage. Vlaga v mediju povzroči motnje v delovanju ventila (zatikanje, zmrzovanje).
3. Pri prvi uporabi se lahko pojavi rahlo puščanje na stiku ohišja in pokrova ventila. To je normalna posledica krčenja PTFE tesnila pri nizki temperaturi. Če se puščanje nadaljuje, zategnite vijake in/ali tulec elektromagneta.